

HANDLEIDING TEXTIEL TRANSFERS

De transfer overbrengen naar textiel doe je zo:

- 1 Zorg voor een vlakke en harde ondergrond.
- 2 Verwarm het strijkijzer: Katoen 2,5 stippen, synthetisch 2 stippen. Stoomfunctie uit!
- 3 Strijk vooraf het kledingstuk om het warm, soepel en kreukvrij te maken.
- 4 Leg de print op de juiste plek.
- 5 Zet het strijkijzer op de transfer en oefen gedurende 20 seconden druk uit. Is de transfer groter dan je strijkijzer, verplaats dan je strijkijzer dan na 20 seconden naar de volgende plek tot je alles hebt gedaan. Strijk hierna nog eens volledig over de transfer en zet je strijkijzer terug. Gaat het om een print met veel kleine details, verhoog dan de tijd tot minimaal 30 seconden.
- 6 Bevat het textielstuk een dubbele laag, zoals een t-shirt of tas, open deze dan even en leg het op een andere plek; zo kan de warmte weg.
- 7 Laat het textielstuk vijf minuten rusten tot deze volledig afgekoeld is (niet lauw, maar koud!).
- 8 Maak voorzichtig een begin met het weghalen van de transfer. Doe dit langzaam en met gevoel.



Specificaties

- Geschikt voor katoen en katoenmengsels
- Was volgens de instructies van het textielstuk, maar was maximaal op 60 °C.
- Het gebruik van de droger raden we af.
- Na het wassen kan strijken ook binnenstebuiten.

